






0041.8845.3107

Número de pieza:	0041.8845.3107
Fabricante / Marca:	Schurter
Descripción del producto	SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO
Hojas de datos:	 0041.8845.3107.pdf
Estado de RoHS	 Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock	19126 pcs stock
Nave de	Hong Kong
Manera del envío	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[SOLICITUD DE PRESUPUESTO](#)

La imagen puede ser representación. Ver especificaciones para detalles del producto.













Especificaciones de 0041.8845.3107

NÚMERO DE PIEZA	0041.8845.3107
FABRICANTE	Schurter
DESCRIPCIÓN	SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO
ESTADO LIBRE DE PLOMO / ESTADO ROHS	Sin plomo / Cumple con RoHS
CANTIDAD DISPONIBLE	19126 pcs
FICHA DE DATOS	 0041.8845.3107.pdf
TIPO	-
ESTILO DE TERMINACIÓN	-
FUNCIÓN DE CONMUTACIÓN	-
SERIE	-
DIMENSIONES DE ABERTURA DE PANEL	-
EMBALAJE	-
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-
TIPO DE MONTAJE	-
NIVEL DE SENSIBILIDAD A LA HUMEDAD (MSL)	1 (Unlimited)
LA VIDA MECÁNICA	-
ESTADO SIN PLOMO / ESTADO ROHS	Lead free / RoHS Compliant
PROTECCIÓN DE INGRESO	-
VOLTAJE DE ILUMINACIÓN (NOMINAL)	-
TIPO DE ILUMINACIÓN, COLOR	-
CARACTERÍSTICAS	-
VIDA ELÉCTRICA	-
DESCRIPCIÓN DETALLADA	Pushbutton Switch
VALORACIÓN ACTUAL	-
COLOR - ACTUADOR / CAP	-
CIRCUITO	-
TIPO DE ACTUADOR	-

Tags relacionados

Schurter 0041.8845.3107	Distribuidor 0041.8845.3107	Proveedor 0041.8845.3107
Precio 0041.8845.3107	0041.8845.3107 Imágenes	Imagen 0041.8845.3107
Hoja de datos PDF 0041.8845.3107	Descargar la hoja de datos de 0041.8845.3107	Hoja de datos 0041.8845.3107
0041.8845.3107 Stock	Comprar 0041.8845.3107	Comprar Schurter 0041.8845.3107
Schurter 0041.8845.3107	Proveedor Schurter	Distribuidor Schurter
Schurter 0041.8845.3107	Schurter Inc. 0041.8845.3107	

Productos relacionados

 <p>0041.8847.5127 Fabricantes: Schurter Descripción: SWITCH PUSH DPST-NO 200MA 60V En stock: 5944 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>0041.8846.5127 Fabricantes: Schurter Descripción: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V En stock: 15845 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>0041.8841.3107 Fabricantes: Schurter Descripción: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V En stock: 11574 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>0041.3102 Fabricantes: Schurter Descripción: CONTACT BLOCK SPDT 6.3A 250V En stock: 2979 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>0041.8847.1137 Fabricantes: Schurter Descripción: SWITCH PUSH DPST-NO 200MA 60V En stock: 11474 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>0041.8845.4107 Fabricantes: Schurter Descripción: SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO En stock: 17303 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>0041.8841.7107 Fabricantes: Schurter Descripción: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V En stock: 10970 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>0041.8845.7107 Fabricantes: Schurter Descripción: SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO En stock: 20416 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>0041.8843.7107 Fabricantes: Schurter Descripción: SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO En stock: 23606 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>0041.8841.3307 Fabricantes: Schurter Descripción: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V En stock: 6492 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>0041.8841.6107 Fabricantes: Schurter Descripción: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V En stock: 20223 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>0041.8846.3117 Fabricantes: Schurter Descripción: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V En stock: 5352 pcs</p> <p>RFQ</p>